


## Informations et procédures utiles pour les appareils IP 1220 et 1230



### Informations relatives à l'affichage des appareils

Pendant un appel (placé ou reçu), utilisez les **flèches de navigation** (▲ ou ▼) pour voir les autres informations disponibles sur votre écran d'affichage.

**Fonction *Applnt*** (« *Appelant* ») : visible dans le bas de l'écran seulement si le combiné est raccroché)

Permet de faire défiler la liste des appels reçus (appelants) selon ce qui est déjà programmé, soit les appels manqués ou tous les appels.

Appuyez sur la **touche** située sous la fonction programmable ***Applnt***  
Utilisez les touches de **Navigation** (▲ ou ▼) pour faire défiler la liste des fonctions téléphoniques disponibles; des choix apparaissent, libre à vous de les expérimenter!

Pour quitter cette fonction, appuyez sur la touche **Annulation**.

### Procédure pour modifier la liste des appelants que vous désirez voir dans le journal des appels (*fonction Applnt*)

Appuyez sur la touche **Services**  
Utilisez les touches de **Navigation** pour faire défiler les choix

Options du téléphone – ***Sélect***

Défilez (▲ ou ▼) jusqu'à :

Options du journal – ***Sélect***

Appels entrants – ***Sélect*** ▼

Journal : appels manqués ou tous les appels – ***Sélect*** ▼

Choisir

Garder tous les appels (***Sélect***) ou

Garder appels manqués (***Sélect***)

Pour sortir du menu Services appuyez sur la touche **Annulation**.

### **Procédure pour enlever de votre écran l'affichage :**

« **Nouv. appelants : xx** »

Appuyez sur la touche **Services**

Utilisez les touches de **Navigation** pour faire défiler les choix de menus

Options du téléphone – *Sélect*

Défilez (▲ ou ▼) jusqu'à :

Options du journal – *Sélect*

Appels entrants – *Sélect* ▼

Signal d'appel – *Sélect* ▼ et choisir *désact (Sélect)*

Pour sortir du menu Services appuyez sur la touche **Annulation**.

### **Procédure pour modifier l'ordre d'affichage du Nom et du Prénom**

Appuyez sur la touche **Services**

Utilisez les touches de **Navigation** pour faire défiler les choix

Options du téléphone – *Sélect*

Défilez (▲ ou ▼) jusqu'à :

Format affichage du nom – *Sélect*

Choisir

Prénom, Nom (*Sélect*) ou

Nom, Prénom (*Sélect*)

Pour sortir du menu Services appuyez sur la touche **Annulation**,

### **Procédure pour faire afficher le nom avant le numéro du téléphone**

Appuyez sur la touche **Services**

Utilisez les touches de **Navigation** pour faire défiler les choix

Options du téléphone – *Sélect*

Défilez (▲ ou ▼) jusqu'à :

Ordre aff ID appelant – *Sélect*

Choisir

Nom, numéro (*Sélect*) ou

Numéro, nom (*Sélect*)

Pour sortir du menu Services appuyez sur la touche **Annulation**.